

Sistema de ayuda auditiva


La Iglesia proporciona un sistema de ayuda auditiva en casi todos los centros de reuniones. Los dispositivos de ayuda auditiva están diseñados para ayudar a las personas con dificultades de audición a escuchar lo que se dice en la Iglesia. Estos deben mantenerse en buenas condiciones y estar disponibles para el uso de cualquier persona que asista.

SISTEMA A

CÓMO UTILIZARLO: Conecte el auricular al dispositivo. Al hacerlo, este se encenderá. Presione el botón rojo de la parte superior para buscar los canales. Ajuste el volumen.

SISTEMA DE BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA: El sistema puede utilizarse solo o con un sistema de bucle de inducción magnética. El sistema de bucle de inducción magnética funciona con un audífono con telecoil ("posición T" o "modo T"), en lugar de un auricular. Se requiere un cable adicional que se cuelga lateralmente por el cuello. Es posible que el sistema de bucle de inducción magnética no funcione del todo bien con este modelo. Si desea contar con ellos, comuníquese con el gerente de propiedades correspondiente al edificio.

CÓMO CUIDARLO: Las baterías [pilas] deben verificarse y reemplazarse periódicamente. El dispositivo requiere dos pilas "AA". Al guardarlo, desconecte el audífono para apagar el dispositivo. Los auriculares deben limpiarse después de cada uso.




SISTEMA B

CÓMO UTILIZARLO: Quite el dispositivo del cargador para encenderlo. Conecte el auricular al dispositivo y entréguelo al usuario, quien presionará el botón que se encuentra en la parte delantera para seleccionar el canal.

SISTEMA DE BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA: El sistema puede utilizarse solo o con un sistema de bucle de inducción magnética. El sistema de bucle de inducción magnética funciona con un audífono con telecoil ("posición T" o "modo T"), en lugar de un auricular. Desconecte el auricular del cable que cuelga por el costado del cuello. La persona tendrá que encender el modo telecoil ("posición T" o "modo T") en el audífono.

CÓMO CUIDARLO: El dispositivo debe colocarse en la base de carga cuando no esté en uso. Al hacerlo, el dispositivo se apagará. Los auriculares deben limpiarse después de cada uso.



Para obtener más información sobre maneras de apoyar a los miembros con discapacidades, vaya a: disability.ChurchofJesusChrist.org

LA IGLESIA DE
JESUCRISTO
DE LOS SANTOS
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS